

El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto, desde la dirección de entrada

